


POSTE DE CONDUITE
TRANSFERT DE LA PERSONNE
CHARGEMENT DU FAUTEUIL
TRANSPORT FAUTEUIL
OUVERTURE PORTE/COFFRE
AUTO-ECOLE
AMENAGEMENT HABITAT
DIVERS

L'EMBRAYAGE AUTOMATIQUE

DRIVE MATIC




Produit Français



Garantie 2 ans

Passer vos vitesses sans débrayer

Le **DRIVE MATIC** est un dispositif d'automatisation de la fonction embrayage des véhicules à boîte classique. Il permet de passer les vitesses sans s'occuper de la pédale d'embrayage. Le conducteur habitué au maniement de son levier de vitesses ne change en rien son style ni ses habitudes de conduite. Aucune modification notable n'apparaît dans l'habitacle de la voiture si ce n'est le pommeau du levier de vitesses et la présence discrète d'un interrupteur sur le tableau de bord. De plus, le **DRIVE MATIC** n'intervenant pas sur le fonctionnement des organes mécaniques d'origine, les performances du véhicule demeurent inchangées.



Transfert de la batterie dans le coffre

ATTENTION :

Pour que la pose soit possible et dans de meilleur condition, la pédale d'embrayage d'origine ne doit pas être dure (souplesse d'origine constructeur), la place dans le compartiment moteur doit être suffisante pour l'implantation du kit, dans le cas contraire voir la possibilité de transférer la batterie dans un bac adéquate dans le coffre du véhicule.